

Edição julho de 1998

Instruções de Operação

Versão 2.10 EB 8380-2 BR

Indice	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Página
Alteraç	ções no software do posicionador em relação à versão anterior	4
Condiç	ções para o uso do programa	3
1.	Informação geral	6
1.1	Requisitos de hardware e software	
2.	Instalação	6
3.3.	Controles da interface de usuário	
4.4.	Estrutura do menu	
Menu p	principal	
5.	Configuração do sistema através do item de menu Options	10
5.1	Selecionar aplicação	
5.2	Configurar impressora	
5.3	Configurar programa	
5.4	Configurar comunicação	
5.5	Entrar senha	
6.	Ajuda	12
7.	Estabelecimento da comunicação entre PC do IBIS e posicionador	12
<i>7</i> .1	Equipamento único	12
7.2	Barramento	
7.2.1	Barramento padrão (multidrop)	
7.2.2	Barramento FSK	13
7.3	Erros de comunicação	14
8.	Monitoração	14
8.1	Dados de processo	14
8.2	Registro de dados históricos	16
9.	Diagnóstico	
9.1	Situação do dispositivo	
9.2	Auto-teste	
10.	Dados do dispositivo	18
Subme	enu Maintenance/Specialist	
11.	Funções de arquivo sob o item de menu File	
11.1	Carregar arquivo	
11.2	Salvar arquivo	
11.3	Apagar arquivo	
11.4	Exportar arquivo	
11.5	Importar arquivo	
11.6	Criar arquivo novo	20
11.7	Situação do dispositivo off-line	21

Índice	Pá	gind
12.	Funções do dispositivo sob o item de menu Device	22
12.1	Carregar do dispositivo	22
12.2	Descarregar para dispositivo	
12.3	Situação do dispositivo	
12.4	Restaurar dispositivo a valores padrão	22
12.5	Ajustar ZERO	
12.6	Restaurar "Device setup modified"	22
12.7	Endereço do barramento	22
13.	Extensão	
13.1	Informação	
13.2	Configuração	
13.3	Característica	
13.4	Parametrização	
13.5	Inicialização	
14.	Serviços	
15.	Estrutura do barramento	27
16. 16.1 16.2	Instruções de partida	28 29 30
17.	Lista das mensagens possíveis	31

Condições para o uso do programa

O fornecimento do programa está sujeito às seguintes condições:

- O programa, inclusive quaisquer cópias feitas pelo cliente, poderá ser usado exclusivamente em um único computador, ou seja, jamais simultaneamente em vários computadores.
- 2. Quando a cópia servir de proteção contra perda de dados, o programa fornecido poderá ser reproduzido apenas na forma legível por máquina e impressa.
 - As anotações de direito autoral contidas no software não poderão ser removidas dos discos originais ou cópias.
- 3. Acréscimos e utilização além do âmbito proposto requerem consentimento expresso por escrito da SAMSON AG.
- 4. O Comprador poderá transferir direitos de uso do software a terceiros, em que terá de incluir referência direta aos termos de fornecimento da SAMSON AG. A transferência a terceiros cancela todos os direitos de uso do software. Cópias não integrantes da transação de venda terão de ser destruídas.

Alterações no software do posicionador em relação à versão anterior

antigo	novo		
	Para maiores detalhes com relação aos parâmetros listados, favor ver também a lista de parâmetros no item 7.		
Posicionador R 1.41	R 2.01		
Parâmetro: Operating direction	Moving direction A variável de referência (w) não está mais associada ao sinal de pressão de saída (y), mas ao curso/ângulo de rotação (x). >> crescente/crescente, a válvula abre com variável de referência crescente. <> crescente/decrescente, a válvula fecha com variável de referência crescente.		
Minimum transit time	Minimum transit time open/closed		
filling/venting	O tempo medido não se refere mais a ventilação e exaustão do atuador, mas a abertura e fechamento da válvula.		
Required transit time	Required transit time open/closed		
filling/venting	O tempo de acionamento não se refere mais a ventilação e exaustão do atuador, mas a abertura e fechamento da válvula.		
Cycle time factor K_IS	Suprimido		
	Initialization A partir da versão R 2.02, uma mensagem de alerta é emitida em caso de desvio acima de 10% no modo de inicialização "faixa máxima". A tolerância do desvio fica a critério do usuário.		
	Tolerated overshoot Se o excesso (overshoot) e a banda morta forem ultrapassados pelo desvio de controle, o pulso é ajustado.		
	Text field Texto de informação livre para armazenamento no dispositivo de campo.		
Posicionador 2.02	R 2.11		
Parâmetro: Minimum pulse filling/venting	Os pulsos mínimos para ventilação e exaustão são determinados em paralelo ao controle para as amplitudes de curso de 0 a 20%, 20 a 80% e 80 a 100%. Os pulsos mínimos não são mais determinados durante a inicialização.		

Proportional-action coefficient KP_Y1 e KP_Y2 Gain factor KD	Estes fatores são adaptados ao modelo de atuador selecionado e aos tempos de percurso medidos.
	Initialization "Air leakage in pneumatic system" é apresentado como mensagem de alarme, porém não leva mais à interrupção da inicialização. Na inicialização em "Nominal range", o posicionador passou a avançar apenas até alcançar os 100% do curso (sem ultrapassagem). "Wrong selection of rated travel/angle of rotation or transmission" é apresentado como mensagem de alarme, porém não leva mais à interrupção da inicialização.
Type of initialization	A partir de R 2.11, o valor padrão é "Maximum range".
End position when w: above limit value	A partir de R 2.11, o valor padrão é 99%.
Communicator K 1.00	K 2.01
Characteristic type	Characteristic typeTexto de informação livremente disponível para descrição da curva característica definida pelo usuário, armazenada no dispositivo. Pode ser armazenada no dispositivo de campo A partir da versão K 2.02 , selecionando [equal percentage] ou [equal percentage reverse], o texto descritivo do parâmetro tipo de característica do dispositivo é automaticamente ajustado ao modo selecionado.
Communicator	K2.11
K 2.02	Suporta todas as funções de R 2.11

Novo a partir de model-index 3780-x...x. 01

Chave de proteção à gravação

Quando esta opção estiver ativada através da chave, os ajustes do posicionador não poderão mais ser sobrescritos através da comunicação HART.

Sobre chave de proteção à gravação, ver também o item 4.1 nas Instruções de Montagem e Operação EB 8380-1 do posicionador.

1. Informação geral

A interface de usuário IBIS (Sistema Inteligente de Operação e Informação) constitui um pacote de software gráfico do usuário projetado de acordo com a moderna tecnologia de janelas. É utilizada na comunicação digital entre o Posicionador HART Modelo 3780 e outros dispositivos de campo inteligentes.

O programa de instalação possibilita a instalação do IBIS em vários idiomas. O acesso a todas as funções do programa pode ser protegido da ação de usuários não autorizados através de senhas.

Pode-se escolher entre operação por mouse e teclado. Entre as características especiais suportadas pelo software estão incluídas configuração do posicionador, solicitação de dados do posicionador e funções de teste. Adicionalmente, uma base de dados interna possibilita a configuração off-line. Pode-se obter ajuda on-line em qualquer estágio do programa apertando a tecla < F1 >

1.1 Requisitos de hardware e software

Computador: PC/AT/XT-compatível
Sistema operacional: MS DOS 3.2 ou posterior

RAM: mín. 640 kBytes (580 kBytes disponíveis)

Drive de disquete: 3.5" 1.44 MBytes

Monitor: Monocromático, colorido ou LCD

Placa gráfica: CGA, EGA ou VGA

Interfaces: RS-232 C para modem FSK, CENTRONICS para impressora (opcional)

Obs.: IBIS é um programa acionado por DOS. Poderá ser operado sob o Windows 95 apenas se utilizadas as chamadas do DOS. Contudo, 580 Kbyte de RAM têm de estar disponíveis.

2. Instalação

IBIS é instalado usando o programa de instalação contido no disquete do programa. Para instalar IBIS, inserir o disquete no drive de disquete e iniciar o procedimento de instalação digitando INSTALL. O programa de instalação copia os arquivos de sistema do IBIS e a aplicação do usuário 3780 para o disco rígido.

Quando o programa for instalado pela primeira vez, deverá ser digitado o [Name of operator] para identificar a origem do disquete. O nome digitado será salvo no disquete.

Para instalar o programa, proceder da seguinte forma:

Inserir o disquete do programa no drive e mudar para drive A:. Iniciar a instalação entrando

C:\ > A: \

A:\ > INSTALL ↓

Uma imagem gráfica representando a instalação do IBIS é mostrada na tela, indicando que o programa de software está sendo carregado.

Surgem na tela as seguintes caixas de diálogo, solicitando a entrada de parâmetros do usuário:

Na caixa de diálogo [Select the installation language], escolher o idioma de diálogo desejado e confirmar com o botão [OK].

Surge a caixa de diálogo IBIS - System directory. Usar o botão [OK] para confirmar o caminho do diretório desejado para a instalação do programa, p.ex. C:\IBIS\.

Se o IBIS estiver sendo instalado pela primeira vez, surge primeiro a caixa de diálogo [Name of operator]. Digitar o nome do operador, usando no mínimo 6 e no máximo 18 caracteres.

Aparece a caixa de diálogo [Note], informando que um programa de sistema não se encontra no caminho especificado. O sistema pergunta se deve criar um novo diretório.

Escolher o botão [Yes]. Os arquivos de sistema do IBIS são agora instalados.

Após a instalação bem sucedida do programa, selecionar o item de menu [Options
Enter password] para entrar com suas senhas para os níveis de programa [Maintenance, Specialist e Training] (ver também página 11). Também é necessário definir se a senha pode ser visualizada e se o usuário deve ser solicitado a digitar uma senha.

A seguir, deve ser selecionado o item de menu [Installation →Install], escolhida a aplicação [SAMSON Positioner Type 3780], [Path] e [Language] na caixa de lista e a escolha confirmada com o botão [OK].

Inicia-se a instalação da aplicação escolhida no diretório-alvo.

Selecionar o item de menu [Installation \rightarrow Quit Program] para encerrar o programa de instalação.

Não remover o disquete do drive, a menos que o programa de instalação tenha retornado ao nível do sistema operacional.

Para abrir o programa, entrar com o caminho no qual o IBIS foi instalado, p.ex. C: \IBIS>, e digitar IBIS ↓.

3. Controles da interface de usuário

Para controlar a interface, podem ser usados tanto o mouse como o teclado.

3.1 Operação controlada pelo mouse

Para executar comandos, usar o botão esquerdo do mouse para clicar em campos ou botões de software.

Para fechar ou arrastar uma caixa de diálogo, clicar no símbolo apropriado no canto superior esquerdo da janela.

Algumas caixas de diálogo exigem que se clique [OK] ou [Abort] antes de poderem ser fechadas.

3.2 Operação controlada pelo teclado

Usar as teclas Tab para acessar campos ou mover-se entre os campos de uma caixa de diálogo. Usar as teclas do cursor para selecionar opções de menu dentro dos menus pull-down e entre

Usar as teclas do cursor para selecionar opções de menu dentro dos menus pull-down e entre botões soft.

Para fechar uma caixa de diálogo, aperte a tecla F3. Algumas caixas de diálogo exigem que se acione [OK] ou [Abort] antes de poderem ser fechadas.

Usar as teclas do cursor para selecionar opções do menu principal (barra de menu). Para executar o comando selecionado, apertar a tecla Enter.

Para alternar o cursor entre a barra de menu e os parâmetros de uma caixa de diálogo, apertar a tecla Alt.

Parâmetros ou itens do menu podem ser acessados diretamente apertando simultaneamente as teclas Alt e a letra sublinhada do parâmetro ou nome do menu.

4. Estrutura do menu Segue uma vista geral da estrutura do menu principal, com cada um de seus submenus e itens de menu.

Set up comm	unication		
ser up comm	→ Single unit → Bus → Quit program		
Monitor	 → Process data → Log of historical data 	$\begin{array}{c} \rightarrow File \\ \hline \rightarrow Options \\ \rightarrow Services \\ \hline \rightarrow Help \end{array}$	→ Load file → Save file → Delete file → Export file → Import file → Sampling rate → Print → Print in ASCII-file → Help
Diagnostics	→ Device status		→ Control keys
Device data	→ Selftest → Maintenance (operating data)	→ File) → Device	 → Load file Save file → Upload from device → Download to device → Device status
		→ Extension → Services	 → Adjust ZERO → Information → Print → Print in ASCII-file
	→ Specialist (all data)	→ Help → File	 → Help → Control keys → Load file → Save file → Delete file → Export file → Import file → Create new file → Offline device status
		→ Device	 → Upload from device → Download to device → Device status → Reset device to coldstart valeues → Adjust ZERO → Reset "Device setup modified" → Bus address

Device date	$\begin{array}{c} \longrightarrow SAN \\ \to SAM \\ \to SAM \\ \to VETI \end{array}$	→ Information → Configuration → Characteristic → Parameterization → Initilization → File → Load file → Save file → Delete file → Export file → Import file → Pre-defined characteristic ASON-butterfly valve linear ASON-butterfly valve equal percentage EC-rotary plug valve linear EC-rotary plug valve equal percentage
	\rightarrow Services	→ Print
	Bus structure	 → Print in ASCII-file → Process bus structure
	Pocess	
		 → Add bus name → Modify bus name → Remove bus name
	→ Process	loop/tag number → Add loop/tag number → Modify loop/tag number → Remove loop/tag number
	L→ Help	
		→ Help → Control keys
	ightarrow Return	ightarrow Return to main menu
	ightarrow Help	→ Help → Control keys
Control	 → Select application → Configure printer 	
	ightarrow Configure program $ ightarrow$ Lang	
→ Configure communication		
	\rightarrow Save options	
End	→ Quit program	
Help	 → Help → Control keys → Program information 	

5. Configuração do sistema através do item de menu Options

Após o início do programa, a barra principal de menu é mostrada na tela. Selecionando o menu [Options], pode-se escolher entre várias opções de configuração para adequar a interface aos requisitos do seu sistema.



Se um mouse estiver sendo utilizado e o sistema não responder a operações do mouse, utilizar o teclado para continuar. Selecionando o item de menu [Options →Configure communication], pode-se estabelecer a interface adequada para a comunicação. Ver também item 5.4.

Concluída a configuração, deve-se ativar o item de menu [Options \rightarrow Save options] para salvar os parâmetros de configuração alterados.

5.1 Selecionar aplicação

O item de menu [Select application] permite a seleção da aplicação desejada, p.ex. o programa operacional SAMSON Type 3780.

5.2 Configurar impressora

Para selecionar a impressora e o formato de papel correspondente adequados, selecionar o item de menu [Configure Printer]. Também podem ser definidos cabeçalhos que aparecerão em cada impressão.

5.3 Configurar programa

Acessar as caixas de diálogo [Language] e [Directory] através do item de menu [Configure Program]:

Usar a caixa de diálogo [Language] para selecionar o idioma de diálogo da sua interface. Usar a caixa de diálogo [Directory] para especificar quais arquivos externos se deseja acessar.

Usar a caixa de diálogo [Device data] para determinar o caminho do processamento de arquivos e dados característicos do posicionador em [Device data \rightarrow Maintenance (ou Specialist) \rightarrow File].

Usar a caixa de diálogo [Import/Export] para determinar o caminho de leitura/gravação de arquivos do posicionador, características e registros de dados históricos de processo em disquete (drive A:\).

Usar a caixa de diálogo [Log of historical data] para determinar o caminho dos arquivos de registro salvos através de [Monitor \rightarrow Log of historical data].

5.4 Configurar comunicação

Usar o item de menu [Configure communication] para configurar os seguinte parâmetros de comunicação:Pode-se escolher a porta serial COM 1 ou COM 2 como interface de comunicação (para conexão do adaptador modem/FSK ao PC).

Pode-se escolher o número de bytes de sincronização e a taxa de repetição.

Bytes de sincronização: padrão 7, permissíveis: 5 a 20 Taxa de repetição: padrão 2, permissíveis: 2 a 10

O número de bytes de sincronização e o valor da taxa de repetição adequados dependem da ligação de comunicação entre o PC do IBIS e o posicionador. Se houver alguma probabilidade de ocorrência de falha nesta linha de comunicação, será necessário aumentar a taxa de repetição e o número de bytes de sincronização; em conseqüência, isto também significa que a velocidade de transmissão de dados terá de ser reduzida.

[Automatically set up communication]

Se esta opção for escolhida, o sistema automaticamente tentará estabelecer a comunicação entre IBIS e posicionador imediatamente após a partida do programa de software.

[High Priority]

Não poderão ser conectados concomitantemente mais de dois PCs (chamados "masters") a um barramento ou conexão direta com um posicionador. Para prevenir interferências mútuas quando dois PCs masters tentam acessar um mesmo posicionador, deve ser alocada alta prioridade a um das unidades (Primary Master), devendo a outra unidade ter prioridade baixa (Secondary Master). Para comutar entre prioridades primária e secundária, usar a opção de alta prioridade.

5.5 Entrar senha

Se durante o procedimento de instalação tiver sido indicada a solicitação de senha, esta deverá ser digitada na caixa de diálogo [Password] e, dependendo da preferência alocada às áreas [Maintenance, Specialist ou Training], será dado acesso às diferentes funções listadas em [Device data].

Podem ser digitadas tanto letras maiúsculas como minúsculas.

- O item de menu [Maintenance (operating data)] permite a entrada de dados de operação, como parâmetros, dados e funções que requerem alteração freqüente.
- O item de menu [Specialist (all data)] permite a entrada de todos os dados.
- O item de menu [Training] permite a visualização e alteração de todos os dados que, porém, não poderão ser descarregados ao posicionador.
- O botão [View] permite a visualização de senhas utilizadas, porém apenas se esta função tiver sido ativada durante a instalação inicial.

Se procedimentos de solicitação ou senhas deverão ser alterados, será necessário o disquete de instalação. (ver Item 2).

6. Ajuda

Pode-se obter ajuda para todas as funções visíveis, tanto itens de menu como parâmetros de dispositivo, apertando a tecla F1.

6.1 Teclas de controle

Descrição das funções da tecla quando for utilizado o teclado:

<Enter> executa o item de menu

<Esc> equivalente ao botão [Abort] em uma janela/caixa de diálogo

<F1> acessa a ajuda on-line

<F3> fecha uma janela/caixa de diálogo

<Alt> acessa a barra de menu

<Cursor> teclas para mover-se à esquerda, direita, acima ou abaixo
<Tab> move o cursor para frente entre campos de parâmetro
<Shift-Tab> move o cursor para trás entre campos de parâmetros

Alt-[letra] combinação de teclas de atalho para um item de menu/função

6.2 Informação sobre o programa

Usar este item de menu para acessar informações sobre a versão do programa da interface de usuário IBIS instalada.

7. Estabelecimento da comunicação entre PC do IBIS e posicionador

Informação geral: O interfaceamento do PC do IBIS com o posicionador requer um modem FSK que atua como uma espécie de tradutor em comunicação digital entre o computador e o posicionador.

O modem é energizado automaticamente através da interface serial RS-232 do computador.

Selecionar o menu [Set up communication] na barra de menu principal. No menu pull-down pode-se escolher entre [Single unit] para conexão ponto-a-ponto entre IBIS e posicionador, e [BUS] para conexão do computador do IBIS a vários dispositivos de campo através de barramento FSK ou barramento padrão (multidrop). Em todos estes modos, o posicionador continuará seguindo o sinal em mA da variável de referência.

O ajuste padrão no fornecimento é [Single unit].

[Quit program] encerra o IBIS.

7.1 Equipamento único

Selecionar o item de menu [Single unit] para acessar a caixa de diálogo correspondente. Escolhendo o botão [Test connection], o sistema estabelecerá a comunicação entre IBIS e posicionador.

Para [Single unit], o endereço do barramento/de sondagem sempre terá de ser ajustado em zero.

Assim que a comunicação tiver sido estabelecida, serão apresentados os seguintes dados do posicionador: número da malha/identificador, endereço do barramento, modelo do dispositivo e situação.

7.2 Barramento

O Posicionador Modelo 3780 também pode ser operado no modo barramento. Vários dispositivos são capazes de se comunicar entre si através de modem FSK e PC. A comutação para operação por barramento somente pode ser feita através da interface do usuário.

7.2.1Barramento padrão (multidrop)

Para barramento padrão (multidrop), deve ser alocado um endereço do barramento/endereço de sondagem entre 1 e 15 ao posicionador. Neste ajuste, o Posicionador Modelo 3780 continua a seguir a variável de referência em mA. Este modo de operação é adequado, por exemplo, para seqüenciamento de amplitude de sinal (operação split-range).

O endereço do barramento pode ser especificado selecionando [Device data \rightarrow Maintenance (ou Specialist) \rightarrow Device \rightarrow Bus address].

Para estabelecer a comunicação, deve ser especificado o endereço do barramento apropriado em [Bus addr./id] e ativado o botão [Test connection].

Se o endereço do barramento não for conhecido, pode-se verificar todos os endereços de barramento através de [Interrogate bus]. Encontrando-se posicionadores, as associações são apresentadas na caixa de lista. Pode-se agora selecionar o posicionador desejado e ativar o botão [Test connection].

Se o teste for realizado sem erros, confirmar com o botão [OK] para sair da caixa de diálogo.

7.2.2 Barramento FSK

O barramento FSK pode ser empregado apenas em combinação com o amplificador isolador TET 128. Cada posicionador requer uma identificação de barramento unívoca válida para este barramento. A menos que uma identificação de barramento tenha sido alocada, um posicionador somente poderá ser selecionado como [single unit].

A identificação de barramento pode ser alocada no item de menu [Device data \rightarrow Specialist] após carregamento dos arquivos de dados do dispositivo.

Para estabelecer a comunicação, selecionar [FSK bus] e digitar a identificação de barramento do posicionador desejado em [Bus addr./id].

Ativar o botão [Test connection] para iniciar o ajuste da comunicação com o posicionador. Se a conexão de teste for executada sem falha, sair da caixa de diálogo com [OK].

Para simplificar o ajuste da comunicação, o barramento FSK localizado no campo também pode ser configurado como uma estrutura lógica no programa de software e salvo com um nome de barramento específico. Se isto for desejado, selecionar [Device data \rightarrow Specialist (all data) \rightarrow Bus structure \rightarrow Process bus structure] (ver item 15, página 27).

Selecionar o nome do barramento desejado na janela superior esquerda.

A janela central agora apresenta todos os números de malha/identificadores existentes nos nomes de barramento selecionados. Selecionar o número específico da malha/identificador.

O endereço do barramento alocado é automaticamente transferido para a pequena janela de endereço/identificação de barramento. Ativar o botão [Test connection].

Se o posicionador for reconhecido sem falha, escolher [OK] para sair desta caixa de diálogo.

7.3 Erros de comunicação

Se uma mensagem de erro de comunicação surgir após a ativação do botão [Test connection], a causa poderá ser uma das seguintes:

- Má conexão de cabos, p.ex. conexões de plugues inadequadas
- Cabo de comunicação longo demais:
 máx. de 3000 m para conexão de um posicionador com fiação de par simples
 máx. de 1500 m para conexão de um posicionador com fiação de par múltiplo
- Variável de referência junto com outros sinais em cabo multi-core
- Alimentação elétrica insuficiente (UH < 10,8 V ou variável de referência < 3,6 mA)
- Seleção errônea da porta de comunicação para o modem FSK no IBIS.
 Selecionar a porta apropriada através do item de menu [Options →Configure communication]
- [Single unit] com endereço de barramento 0
- [FSK bus] sem nome de barramento
- [Standard bus] com endereco de barramento 0
- Fonte atual não compatível com HART (ver EB 8380-1, item 3.2.2)

8. Monitoração

Para visualizar dados de processo e gerar registros, selecionar a caixa de diálogo apropriada do menu [Monitor].

8.1 Dados de processo

O acesso à caixa de diálogo [Process data] é possível apenas se uma ligação de comunicação a um posicionador já existir (ver representação de tela na página oposta).

São apresentados os valores atuais, em porcentagem, das seguintes variáveis: variável de referência – também em mA –, variável controlada x e desvio de sinal de acionamento (XD substituído por e = w-x). Tanto a variável de referência w como a variável controlada x são também representadas visualmente como barras gráficas correntes para melhor supervisão.

Adicionalmente, são apresentados os seguintes parâmetros: percurso total da válvula (somatória do deslocamento), modo de operação selecionado, alarme (mensagem) de falha e opções adicionais, como ventilação forçada e chaves de limite.

8.1.1 Modo de operação

O modo de operação válido é alterado selecionando o botão [modify] e escolhendo entre Automatic, Manual e Fail-safe. No modo Manual, pode-se alimentar a variável de referência manual Manual ref. var.

8.1.2 Situações de entrada/saída binárias


Podem ser visualizadas as situações Ligado ou Desligado de alarme de falha, ventilação forçada e chaves software de limite.

8.1.3 Situação do dispositivo

Em caso de uma mensagem [More status], informações adicionais podem ser acessadas selecionando o botão [Device status].

8.1.4 Ajustes

O botão [Settings] pode ser utilizado para visualizar os valores pré-ajustados para variável de referência, amplitude de curso e ângulo, posição da válvula, sentido de ação e valor limite do percurso total da válvula.



8.2 Registro de dados históricos

Esta opção de menu é utilizada para apresentar os dados do dispositivo configurado e registrar dados de processo atuais. O registro somente é possível se já tiver sido estabelecida a comunicação entre IBIS e posicionador. Contudo, é possível carregar, visualizar e imprimir registros históricos que foram salvos em disco a qualquer tempo.

[Log of historical data] carrega sucessivamente os dados de processo no IBIS (ver representação de tela abaixo).

O único modo possível é -store continuously-. A memória de registro é projetada como acumulador circular e armazena 1000 entradas, ou seja, quando a milésima entrada for ultrapassada, a entrada mais antiga é sobrescrita.

Para iniciar o registro, ativar o botão [Start].

O posicionador lê os dados de processo em ciclos, em correlação com a taxa de amostragem (entre 1 e 3600 segundos) especificada no item de menu [Options \rightarrow Sampling rate].


Os botões de seta na margem direita da caixa podem ser usados para rolar as linhas do registro para cima e para baixo. A caixa de registro apresenta no máximo seis linhas simultaneamente.

[Pause] interrompe o armazenamento contínuo de dados, podendo ser reativado com o botão [Start].

O botão [Stop] encerra o registro.

Selecionar o botão [Quit] para sair do registro. É solicitada a indicação se o registro deve ser salvo em disco.

A data e hora de início do registro, bem como o número da malha/identificador, servem de nome de arquivo. The arquivos são salvos em [Options \rightarrow Configure Program \rightarrow Directory \rightarrow Log of historical data].



8.2.1 Arquivo

O arquivo de registro gravado pode ser processado em [Log of historical data \rightarrow File] usando as mesmas funções aplicáveis a [File], item 11.1 a 11.5.

Aplica-se o mesmo caminho aos arquivos que o especificado em [Options \rightarrow Configure Program \rightarrow Directory \rightarrow Log of historical data].

8.2.2 Serviços

Pode-se imprimir o arquivo de registro atual selecionando o item de menu [Services →Print]. Não é possível imprimir enquanto estiver registrando.

A impressão só é possível mediante a seleção do driver de impressora apropriado, conforme descrito no item 5.2.

Os registros podem ainda ser processados através de [Print in ASCII-file]. O nome de arquivo consiste da "Bus identification" (identificação de barramento) e da extensão "ASC", o caminho sendo o mesmo do registro de dados históricos, item 8.2.

9. Diagnóstico

Utilizar esta opção de menu da barra de menu principal para acessar as caixas de diálogo de situação do dispositivo e auto-teste.

9.1 Situação do dispositivo

Selecionando [Diagnostics -> Device status], é apresentada a situação de funções essenciais do posicionador, conforme descrito abaixo.

Dados da aplicação: Valid, para Invalid ver item 17.2

Memória de dados de controle: OK, para Erroneous e Checksum error

ver item 17.3

Memória de dados de comunicação: OK, para Checksum error device information

e Checksum error communication

parameters, bem como Erroneous, veritem 17.4

Modo de medição: OK, para Reference var. w out of range,

Controlled var. x out of range e

Erroneous veritem 17.5

Mecânica/ Pneumática: OK, para Erroneous veritem 17.6

Malha de controle: OK, para Loop error ver item 17.7

Usar o botão [Reset] para restaurar após uma

mensagem de erro na malha de controle.

Valor limite do curso total da válvula: Not exceeded, para Exceeded ver item 17.8

A mensagem [Limit value of total valve travel exceeded] pode ser restaurada se, p.ex., ma caixa de gaxeta for substituída. Ao mesmo tempo, o valor atual do curso da válvula é restaurado a 0.

Ajuste de ZERO: OK, ZERO adjustment in progress - guto-

explicativo, Aborted – interrompido pelo usuário, o valor anterior é mantido. Para Erroneous, mechanical

readjustment necessary veritem 17.9

Situação de inicialização:

OK, para todos os demais ver item 17.10

Alerta de inicialização:

unknown, -ok-,

Air leakage in pneumatic system, Wrong selection of rated travel or

transmission

Pulsos mínimos de controle: Range 1 = 0 a 20% da variável controlada

Range 2 = 20 a 80% da variável controlada Range 3 = 80 a 100% da variável controlada None – pulsos não detectados, exhaust air

- determinado pulso para ar exausto,

supply air – determinado pulso para ar de alimentação, valid – determinado pulso para ar de exausto e alimentação

Se o botão [Cyclic read] for ativado, a situação do dispositivo pode ser lida continuamente.

9.2 Auto-teste

Selecionando [Diagnostics →Selftest] e ativando o botão [Test], pode-se verificar o alarme de falha e, se instaladas, as chaves software de limite GW1, GW2. Para tanto, os sinais de saída comutam automaticamente três vezes.

Para verificar a opção de transmissor de posição, podem ser entrados valores de saída analógica manualmente.

O teste apenas comuta a saída das opções e o alarme de falha. Todas as demais funções do posicionador não são afetadas.

10. Dados do dispositivo

O posicionador pode ser configurado selecionando [Maintenance (operating data)] para entrada dos dados de operação e [Specialist (all data)] para entrada de todos os dados.

Usar o menu [Device data] para carregar, processar e salvar arquivos.

Para determinar o caminho de armazenagem dos arquivos, selecionar o item de menu [Options \rightarrow Configure program \rightarrow Directory].

Quando [Maintenance (operating data)] e [Specialist (all data)] forem acessados pela primeira vez, a folha de trabalho estará em branco. Pode-se carregar um arquivo da base de dados através de [File \rightarrow Load file].


Se um posicionador estiver conectado ao computador do IBIS através de [set up communication], pode-se carregar um arquivo através de [Device \rightarrow Upload from device].

11. Funções de arquivo sob o item de menu File

As funções de arquivo permitem carregar e salvar arquivos do posicionador e trabalhar neles off-line, se necessário. O número da malha/identificador serve de identificação para os arquivos. Isto permite a criação de arquivos que são descarregados ao posicionador para configuração quando necessário.

Para utilizar as funções de arquivo, deve-se especificar um caminho para a manutenção dos arquivos. Para especificar um caminho, selecionar [Options →Configure program →Directory →Device data].

Ao nível de sistema operacional, o IBIS aloca nomes de arquivo predefinidos a todos os arquivos. Os conteúdos dos arquivos podem ser lidos apenas através do IBIS.



11.1 Carregar arquivo

[Load file] abre uma caixa de diálogo que permite selecionar os dados de malha/identificador desejados. [Direct selection] mostra uma lista de arquivos de equipamento único disponíveis. Selecionar [Load from bus structure] para visualizar os arquivos alocados aos nomes de barramento correspondentes.

11.2 Salvar arquivo

Selecionar o item de menu [Save file] para salvar em disco o arquivo atualmente apresentado, no caminho especificado para dados do dispositivo em [Options —Configure program —Directory —Device data]. Um diretório abriga no máximo 180 arquivos.

11.3 Apagar arquivo

Com [Delete file] podem-se apagar arquivos não mais necessários. [Direct selection] mostra uma lista de arquivos de equipamento único disponíveis. Selecionar [Load from bus structure] para visualizar os arquivos associados aos nomes de barramento correspondentes.

11.4 Exportar arquivo

[Export file] copia arquivos de equipamento único do disco para um caminho especificado em [Options \rightarrow Configure program \rightarrow Directory \rightarrow Export/Import].

11.5 Importar arquivo

[Import file] copia arquivos do caminho especificado em [Options →Configure program →Directory →Export/Import] para o disco.

11.6 Criar arquivo novo

[Create new file] cria um arquivo inteiramente novo em que todos os parâmetros estão ajustados para valores padrão.

Informações mais detalhadas sobre os campos de requisitos do usuário podem ser obtidos selecionando [Help] ou apertando a tecla <F1>.

Loop/tag number:

Número da malha/identificador do dispositivo. Todos os arquivos do dispositivo estão associados a este número. Portanto, o mesmo número de malha/identificador não pode ser utilizado duas vezes.

Bus identification:

Endereco para operação via barramento FSK.

Plant identification:


Serve de informação e não afeta o dispositivo.

Reference var. w [Start] e [End]:

Limitação de sinal da faixa válida da variável de referência.

Travel range or angle of rotation [Start] e [End]:

Valor inferior e superior da faixa de operação efetiva. A faixa de operação definida não poderá ser inferior a 1/6 do curso nominal.



Travel limit or angle of rotation limit lower e upper:

Limitação superior e inferior do curso/ângulo de rotação.

End position when: Below

Se a variável de referência cair abaixo do valor ajustado, a válvula se move à posição final que corresponder a 0% da variável de referência.

End position when: Above

Se a variável de referência ultrapassar o valor ajustado, a válvula se move à posição final que corresponder a 100% da variável de referência.

A válvula se move para suas posições finais porque o atuador estará totalmente pressurizado ou exausto nessas funções. Não se aplicam as limitações por "Travel/angle of rotation range" ou "Travel/angle of rotation limit".

A pressurização total do atuador pode resultar em forte impulso. Caso isto não seja permissível, esta função tem de ser desativada, entrando -2,5% para a posição final abaixo do valor ajustado e 125% para a posição acima do valor ajustado.

Operating direction:

- [>>] crescente/crescente, válvula abre com variável de referência crescente ou
- [<>] decrescente/decrescente, válvula fecha com variável de referência crescente

Characteristic: [Linear], [User-defined], [Equal percentage] ou [Equal Percentage reverse]:

Relação entre variável de referência e curso/ângulo de rotação.

Pode-se alternar entre linear, igual porcentagem, igual porcentagem inversa e definida pelo usuário.

É apresentada a característica alimentada ou selecionada através de [Extension \rightarrow Characteristic], ver item 13.3.

Quando [Equal percentage] ou [Equal percentage reverse] forem selecionadas, esta característica é copiada para a característica do posicionador definida pelo usuário, sobrescrevendo qualquer outra característica definida pelo usuário alimentada anteriormente.

Date:

A ser digitada, p.ex. data válida de criação do último arquivo. Esta data é armazenada junto com o arquivo criado.

Operating direction position transmitter (apenas quando a opção existir):

[>>] cresc./cresc., sinal crescente com variável de referência crescente

[<>] cresc./decresc., sinal decrescente com variável de referência crescente


Para a entrada de dados adicionais em um arquivo recém-criado, selecionar o item de menu [Extension], ver item 13.

O arquivo editado pode ser armazenado em disco (item 11.2) ou copiado para um dispositivo conectado através de [Device \to Download to device] (item 12.2).

11.7 Situação do dispositivo off-line

[Offline device status] indica a situação do dispositivo associado ao arquivo. Para arquivos armazenados, esta é a situação ao tempo do armazenamento.

12. Funções do dispositivo sob o item de menu Device



12.1 Carregar do dispositivo

Esta função pode ser usada para carregar dados do dispositivo na memória RAM após estabelecer conexão on-line com o posicionador.

Inicialmente, a tela apresenta caixas de informação e alerta que deverão ser parcialmente confirmadas com [OK]. Quando todos os dados tiverem sido lidos, o posicionador estará na tela, com o número da malha/identificador, barramento e identificação da instalação e, ainda, todos os ajustes e informações necessárias à identificação.

Podem ser entradas alterações nos campos de solicitação do usuário que serão armazenadas ou no dispositivo conectado ou, para uma outra malha/identificador, em discos.

12.2 Descarregar para dispositivo

Os ajustes modificados são armazenadas no dispositivo conectado.

12.3 Situação do dispositivo

Indica a situação atualmente válida do dispositivo, p.ex. [Device settings modified], se houve alteração de ajustes via comunicação.

12.4 Restaurar dispositivo a valores padrão

Todos os dados do dispositivo podem ser restaurados a seus valores padrão.

O posicionador assume a posição de segurança. Será necessário um novo procedimento de inicialização.

Apenas os parâmetros de identificação do dispositivo serão mantidos.

12.5 Ajustar ZERO

Em caso de ajuste mecânico válido do posicionador, o processo de controle em operação é interrompido e o zero automaticamente corrigido.

Observar que a válvula se move brevemente para a posição final que corresponder ao zero mecânico.


12.6 Restaurar "Device setup modified"

A mensagem de situação "Device setup modified" é restaurada.

12.7 Endereço do barramento

Se o posicionador deve ser operado no modo barramento padrão (Multidrop), deverá ser informado um endereço entre 1 e 15 (o endereço 0 é reservado à operação ponto-a-ponto). Com isto, endereça-se o posicionador durante a operação pelo barramento.

13. Extensão



13.1 Informação

Este item de menu tem a função de apresentar os dados de identificação do posicionador. Podem ser alimentados os números de identificação do posicionador e da válvula e, ainda, texto livre.

13.2 Configuração

Dados para ajuste de configuração do posicionador. Na janela de configuração, são apresentados valores padrão para tempo de percurso, monitoração de erro, percurso total, alarme de falha e chaves de limite.

[Desired travelling time OPEN] - Tempo de atuação para abertura da válvula [Desired travelling time CLOSED] - Tempo de atuação para fechamento da válvula

O tempo mínimo de percurso é medido durante o processo de inicialização do posicionador. É definido com o tempo necessário para percorrer o curso nominal (ângulo nominal) da forma mais rápida possível. O tempo de percurso pode ser estendido (para, p.ex., prevenir golpes de pressão na tubulação) separadamente, tanto para abertura como fechamento da válvula.

Error monitoring:

Entror com [Tolerance band] e [Delay time]

Para a faixa de tolerância, informar o valor para o desvio permissível do sistema.

Sempre que o prazo de tempo (retardamento) informado for ultrapassado e o desvio não estiver dentro dos limites de tolerância alimentados, será sinalizada uma falha da malha de controle.

Total travel:

Um alarme de falha sinaliza quando [Limit value] for ultrapassado, p.ex. como indicador da somatória dos ciclos de serviço nominais de uma caixa de gaxetas.

O valor atual é apresentado e todos os 1024 ciclos de serviço são automaticamente armazenados à prova de falha de energia.

Fault alarm when:

Informação sobre a ativação do alarme de falha em caso de falha de comunicação, quando o posicionador estiver em modo especial ou o percurso total da válvula for ultrapassado.

[Communication failure]

Alarme de falha quando a comunicação do posicionador apresentar falha ou defeito.

[Total travel exceeded] Alarme de falha quando o valor limite para o percurso total for ultrapassado.

[Positioner in special mode] Alarme de falha quando o posicionador estiver em modo especial, o zero for ajustado ou durante a inicialização.

Para ativar a função aplicável, marcar a caixa de verificação com um x.

[Limit switches]

Informar o ponto de comutação para as chaves software de limite GW1 e GW2 e determinar a situação de comutação >3 mA [Set when] para quando o valor estiver abaixo ou acima do ponto de comutação.

O posicionador reconhece automaticamente as chaves software de limite GW1 e GW2.

Se a tela apresentar [Inductive limit switches], o dispositivo não está equipado com chaves software de limite, mas com chaves de proximidade para sensoreamento indutivo.

13.3 Característica

Para uma característica definida pelo usuário, informar o tipo de característica (designação/descrição) e as coordenadas.

Determinar as coordenadas da característica para alocar o valor de entrada da variável de referência x [0 a 10] e o valor de saída do curso/ângulo de rotação y [0 a 10].

Durante a entrada, os valores de x devem estar em ordem crescente e a inclinação entre duas coordenadas tem de ser <16. A característica é entrada com o sentido de ação sendo >>, mesmo se, depois, se trabalhar com sentido de ação <>.

Importante:


A característica da válvula, ou seja, a relação entre curso/ângulo e vazão, é determinada pela forma geométrica da sede e do plugue.

Os dados alimentados em [Characteristic] alteram apenas a característica do posicionador, ou seja, a relação entre variável de referência 4 a 20 mA e curso/ângulo.

Para o controle do processo, aplica-se uma resultante de ambas as características.

Selecionar o menu [File] da barra de menu para salvar, carregar, apagar e exportar/importar separadamente uma característica gerada com o item de menu [Extension \rightarrow Characteristic]. Adicionalmente, pode-se selecionar características pré-definidas. Ver também a representação de tela abaixo.

Escolher [OK] para alocar a característica definida pelo usuário ao arquivo do dispositivo atualmente carregado.



13.4 Parametrização

Os seguintes parâmetros são apresentados na caixa de parametrização:


Proportional-action coeff. (filling)	Kp_Y1	[1.20]
Proportional-action coeff. (venting)	Kp_Y2	[1.20]
Derivative-action coeff. (rate)	Kd	[0.12]
Dead band of the control characteristic	Xtot	[0.50]%
tolerable maximum overshoot		[0.50]%
Pulse adaption	[Automa	tic]

Recomendamos que os valores padrão predefinidos sejam mantidos, pois são suficientes para a maioria das aplicações.

13.5 Inicialização

Antes da inicialização, os dados têm de ser lidos através de [Device \rightarrow Upload from device].

A seguir, selecionar [Extension →Initialization] para determinar o modelo de atuador, a montagem e a versão. Ver também a representação de tela abaixo.



Outros dados de entrada requeridos:

Transmission [D1] ou [D2]

Alavanca de transmissão curta D1 (atuador de 120 a 350 cm²) ou alavanca de transmissão longa D2 (atuador de 700 cm²) para montagem integrada do posicionador.

Transmission [42]

Distância em mm entre o pino e o pivô da alavanca do posicionador no adaptador NAMUR.

Pin position [A] ou [B]

Posição de montagem do pino na alavanca do transmissor do posicionador para montagem conforme NAMUR. (Ver EB 8380-1, item 2.2.2, Pré-ajuste do curso da válvula).

Transmission [S90] ou [S120]

O disco de cames empregado possui um segmento para ângulo de rotação de 0 a 90° e um segmento para até 120°. Qual segmento é utilizado depende do alinhamento do disco de cames por ocasião da montagem ao atuador rotativo e tem de ser informado aqui.

Rated travel [15]

Curso da válvula de controle.

Rated angle [90°]

Ângulo de abertura da válvula.

Mount. position: [Arrow toward the actuator] ou [Arrow away from the actuator]

A seta sobre a tampa preta do posicionador aponta no sentido do atuador para montagem direta e no sentido contrário para montagem NAMUR (ver EB8380-1, item 2).

Initialization related to [Nominal range] ou [Maximum range]

Para inicialização na faixa nominal, é considerada apenas a faixa da variável em questão informada em curso/ângulo nominal. Isto se aplica a todas as válvulas com batente mecânico em uma das posições finais.

Na inicialização na faixa máxima, é percorrida a faixa máxima possível da variável em questão. O posicionador opera exclusivamente dentro da faixa total determinada como máxima. O curso/ângulo nominal informado não exerce quaisquer limitações. Contudo, deve-se entrar com um valor de curso/ângulo nominal tão preciso quanto possível. Isto se aplica a todas as válvulas com batentes mecânicos em ambas as posições finais (ou seja, válvulas de três vias). Manter o parâmetro [Device →End position when: Below] em 1% e ajustar [Device →End position when: Above] em 99%.

Os demais dados apresentados na tela, de posição de segurança, alerta de inicialização, tempo de percurso e validade dos pulsos de controle, são determinadas automaticamente durante a inicialização do posicionador.

[Initialization]

Ativar este botão para iniciar o procedimento de inicialização do posicionador.

É pré-requisito estabelecer conexão com o dispositivo de campo antes da inicialização. Isto será indicado pelo fundo escuro do botão.



Atenção:

Não inicializar o posicionador com o processo em operação.

Durante a inicialização, a válvula de controle sai de sua posição atual a pleno curso. Portanto, inicializar o posicionador somente durante a fase de partida, com válvulas de bloqueio fechadas, ou com a válvula removida para a bancada de teste.

Observar sempre os alertas pertinentes O processo de inicialização requer alguns minutos, indicados pela següência de inicialização atual apresentada na caixa de notas.

Enquanto a inicialização estiver em andamento, não poderão ser descarregados dados para o posicionador.

O procedimento de inicialização pode ser interrompido a qualquer tempo ativando o botão [Quit].

Imediatamente após a inicialização, o curso/ângulo determinado para a válvula é apresentado.

Quando a mensagem -Initialization successful- for gerada, ativar o botão [Quit] para carregar os dados da inicialização.

Encerrar o procedimento de inicialização ativando o botão [OK].

O posicionador encontra-se agora pronto para operação.

14. Servicos

Selecionar [Services] para imprimir um arquivo atualmente carregado.

Os ajustes da impressora podem ser alterados através de [Options \rightarrow Configure Printer].

[Print] inicia e [Abort] interrompe o serviço de impressão atualmente em andamento. Os arquivos podem ainda ser processados através do item de menu [Print in ASCII-file] e são salvos de acordo com o caminho especificado em [Options ->Configure program ->Directory ->Device data]. O nome de arquivo consiste da identificação do barramento e da extensão .ASC.

15. Estrutura do barramento

Selecionar o item de menu [Process bus structure] para alocar números de malha/identificador a um nome de barramento.

Pode-se adicionar e alterar e também remover nomes de barramentos da tabela de nomes de barramentos. Após selecionar o nome de barramento, será mostrada uma tabela com os números de malha/identificador associados a este nome.

[Process loop/tag number]

Após selecionar o nome de barramento, pode-se adicionar, alterar ou apagar números de malha/identificador.

16. Instruções de partida

Após o término da montagem do posicionador à válvula de controle com ou sem comunicação, procede-se à partida do posicionador através de um procedimento de inicialização.

Observação:

Antes de qualquer primeira inicialização ou após modificações na válvula/atuador, p.ex. nas molas do atuador para alteração da posição de segurança, o zero mecânico tem de ser ajustado e o posicionador reinicializado.



Não inicializar o posicionador com o processo em operação. Válvulas de bloqueio terão de estar fechadas, ou a válvula removida para a bancada de teste (ver também item 13.4).

Em posicionadores que não tenham sido inicializados anteriormente, despressurizar o atuador, levando a válvula de controle correspondente a permanecer na posição de segurança.


The situação atual de inicialização pode ser vista em [Diagnostics → Device status].

16.1 Partida com ligação de comunicação ao posicionador estabelecida

- Conectar alimentação de ar e variável de referência (faixa de 4 a 20 mA)
- Ajustar o ponto de zero mecânico com a válvula na posição fechada (ver item 4.2.1 do EB 8380-1 E para o posicionador)

Estabelecer comunicação através de

[Set up communication \rightarrow Single unit/Bus \rightarrow Test connection \rightarrow OK]



16.2 Partida sem comunicação por inicialização diretamente no posicionador


Pode-se dar partida no processo de inicialização apertando a tecla na tampa do posicionador. Isto, porém, só é possível se a inicialização estiver sendo feita pela primeira vez. Se o posicionador já tiver sido inicializado, o acionamento da tecla apenas ajusta o zero elétrico. A situação de inicialização do posicionador somente pode ser alterada via ligação de comunicação.

Selecionar [Diagnostics ->Device status] para visualizar a situação de inicialização. Se necessário, a situação pode restaurada selecionando [Device data ->Specialist ->Device ->Reset device to cold start values].

Para restaurar a situação de inicialização, proceder do seguinte modo:

- Conectar energia auxiliar na faixa de 4 a 20 mA
- Para estabelecer comunicação, selecionar
 [Set up communication → Single unit/Bus →Test connection →OK]
- Selection [Diagnostics → Device status]

próxima tentativa



17. Lista das mensagens possíveis

17.1 Situação:

[OK/ Device setup modified/ Insufficient power supply/ Communication fault/ Warmstart completed/ Coldstart completed]

OK: Auto-explicativo

Device setup modified: Esta mensagem é emitida sempre que dados do dispositivo foram alterados, p.ex. modo de operação, variável de referência manual, dados estáticos do dispositivo.

Restauração pelo IBIS através de comando HART especial (pode ser executado somente através do "primary master" de acordo com o protocolo HART) – [Device data —>Specialist —>Device —>Reset "Device setup modified"]

Insufficient power supply: Esta mensagem é emitida quando a alimentação elétrica for ≤3,6 mA. É automaticamente restaurada quando a alimentação elétrica for >3,6 mA.

Communication fault: Indica uma falha na comunicação HART, ou seja, o master recebeu uma resposta errônea ou não recebeu resposta. Restauração automática.

Warmstart completed: O dispositivo é restaurado devido a uma queda de energia ou erro de programa.

Coldstart completed: O dispositivo é restaurado e parte novamente com valores padrão para a aplicação de controle. Esta mensagem é emitida no IBIS quando for selecionado [Device data \rightarrow Specialist \rightarrow Device \rightarrow Reset device to coldstart values]. É necessária inicialização subseqüente.

17.2 Dados da aplicação

[Valid/ Valid cyclic read/ Invalid/ Invalid cyclic read]

Valid: Esta mensagem é emitida quando não há falha interna de comunicação nem falha de comunicação HART.

Invalid: Esta mensagem é emitida na ocorrência de uma falha interna de comunicação ou uma falha de comunicação HART, ou ambas.

Cyclic read: Atualização contínua de dados.

17.3 Memória de dados de controle

[OK/ Erroneous/ Checksum error]

OK: Auto-explicativo

Erroneous: Um bloco de memória na área da EEPROM não aceita armazenamento. Reparar.

Checksum error: Esta mensagem é emitida quando a verificação cíclica detectar que um bloco de memória foi alterado sem verificação.

Esta mensagem poder ser restaurada pelo usuário, regravando, após verificação de todos os valores, pelo menos um bloco de memória.

17.4 Memória de dados de comunicação

[OK/ Checksum error device information/ Checksum error communication parameters/ Erroneous]

OK: Auto-explicativo

Checksum error device information: Esta mensagem é emitida quando, durante a verificação cíclica, um bloco de memória na área de informações sobre o dispositivo tiver sido alterado sem verificação.

Esta mensagem poder ser restaurada pelo usuário, regravando, após verificação de todos os valores, pelo menos um bloco de memória.

Checksum error communication parameters: Esta mensagem é emitida quando, durante a verificação cíclica, um bloco de memória na área de parâmetros de comunicação tiver sido alterado sem verificação.

É automaticamente restaurada quando os parâmetros de comunicação forem restaurados aos valores padrão.

Erroneous: Um bloco de memória na área da RAM/EEPROM não aceita armazenamento. Reparar.

17.5 Modo de medição

[OK/ Reference var. w out of range/ Controlled var. x out of range/ Erroneous]

OK: Auto-explicativo

Reference var. w out of range/ Controlled var. x out of range: A conversão A/D interna fornece valores fora da faixa de medição permissível, p.ex. variável de referência ultrapassada (±22,5 mA), curso ultrapassado (montagem inadequada, código ou comprimento de alavanca inadequados, sobrecurso maior que curso nominal).

Erroneous: O conversor A/D interno não opera adequadamente dentro da sua janela de tempo, ou as medições não se encontram dentro dos valores-limite físicos da faixa de medição do conversor A/D.

17.6 Mecânica / Pneumática

[OK/ Erroneous] **OK**: Auto-explicativo

Erroneous: Durante a inicialização não foram reconhecidas variação nos valores de processo medidos ou parada nos batentes. Verificar montagem e alimentação pneumática.

17.7 Malha de controle

[OK/ Loop error] **OK**: Auto-explicativo

Loop error: Violação dos critérios de monitoramento de erro. Prazo de tempo (retardamento), faixa de tolerância.

Esta mensagem pode ser restaurada pelo usuário via HART Communicator ou através do IBIS: [Diagnostics \rightarrow Device data] (acesso privilegiado somente através de Specialist (all data)).

17.8 Valor limite do percurso total da válvula

[Not exceeded/ Exceeded]

Not exceeded: O valor atual está abaixo do valor limite definido.

Exceeded: O valor atual está acima do valor limite definido.

Esta mensagem pode ser restaurada pelo usuário via HART Communicator ou através do IBIS: [Diagnostics \rightarrow Device data] (acesso privilegiado somente através de Specialist (all data)).

17.9 Ajuste de zero

[OK/ ZERO adjustment in progress/ Aborted/ Erroneous, mechanical readjustment necessary]

OK: Auto-explicativo

ZERO adjustment in progress: Auto-explicativo

Aborted: O processo foi interrompido pelo usuário, o valor anterior é mantido.

Erroneous, mechanical readjustment necessary: O ponto zero determinado não está dentro dos limites de tolerância aceitáveis de $\pm 5\%$. O processo de controle continua, contudo o zero mecânico deve ser ajustado tão logo possível.

17. 10 Situação de inicialização

[OK/ Device not initialized/ In progress/ Aborted/ Initialization routine aborted due to activated forced venting/ Defective mechanics/pneumatic section when determining the mechanical end stops/ Zero calibration error/ Wrong selection of rated travel or transmission/ Timeout/ Proportional band too small/ Defective mechanics or pneumatic section when determining the duty cycle/ Air leakage of pneumatic system/ Control loop fault]

OK: Auto-explicativo

Device not initialized: Auto-explicativo

In Progress: Auto-explicativo

Aborted: Interrompido pelo usuário.

Initialization routine aborted due to activated forced venting: Se a opção ventilação forçada implementada for ativada, o procedimento de inicialização é interrompido.

Defective mechanics/pneumatic section when determining the mechanical end stops: A inicialização reconhece ou uma permanente alteração ou nenhuma alteração na medição do valor de curso/ângulo.

- Verificar pressão de suprimento e capacidade.
- Verificar montagem mecânica. Possíveis causas de falha: alavanca não conectada corretamente;

para montagem NAMUR, alavanca não corretamente fixada ao eixo.

Zero calibration error: O ponto zero determinado não se encontra dentro dos limites de tolerância aceitáveis.

 Ajustar zero mecânico, ver também EB 8380-1 "Instruções de montagem e operação", item 4.1.1.

Wrong selection of rated travel or transmission: O curso/ângulo máximo determinado é menor que o curso/ângulo nominal selecionado.

- Verificar valores de inicialização.
- Verificar montagem mecânica.
- Verificar manualmente se o curso/ângulo nominal selecionado pode ser alcançado.

Timeout: A inicialização não consegue mover a válvula para a posição central.

- Verificar pressão de alimentação.
- Verificar pneumática para vazamentos de ar.

Proportional band too small: O valor determinado para a relação pulso-pausa (ciclo de serviço) do mecanismo de controle da válvula comutadora é demasiadamente baixo.

 Ajustar a pressão de controle para reduzir a velocidade do atuador, ver também EB 8380-1 "Instruções de montagem e operação", item 2.

Defective mechanics or pneumatic section when determining the duty cycle: Defeito interna do dispositivo. Reparar.

Air leakage of pneumatic system: Na determinação do ciclo de serviço, o atuador permanece parado por alguns segundos na posição central. Se a válvula de controle se mover por mais de 9,3% desta posição de repouso dentro de 7 segundos, o dispositivo emite a mensagem.

- Verificar vazamentos na seção pneumática.

Control loop fault: Impossível percorrer o curso nominal.

- Verificar pressão da alimentação de ar.

17. 11 Outras mensagens

Choose mode "Manual": Esta mensagem é emitida quando a variável de referência "manual" w_manual for alterada, mas o dispositivo não estiver ajustado para o modo de operação "manual".

Device write-protected: active/ not active

Se a proteção à gravação estiver ativa, os dados do dispositivo podem ser apenas lidos, mas não sobrescritos. Esta opção pode ser ativada/desativada somente através da chave dentro do dispositivo.

Parameter out of range: Após envio de dados ao posicionador, este responde com a mensagem que o valor descarregado não está na faixa permissível. O valor anterior é mantido.

Parameter not supported: Após envio de dados ao posicionador, este responde com a mensagem que este parâmetro é desconhecido.

Erroneous characteristic: Esta mensagem é emitida quando forem reconhecidas falhas na transmissão da característica.

Erroneous characteristic monotony: Esta mensagem é emitida quando os dados de entrada não seguiram a ordem crescente.

Erroneous characteristic inclination: Esta mensagem é emitida quando o valor de entrada da inclinação for elevado demais (>16).

Quando ocorre um erro de característica, o sistema automaticamente assume a característica "linear".

Wrong selection of rated travel or transmission: Esta mensagem é emitida quando o curso nominal informado for maior que o curso máximo determinado.

Timeout: Esta mensagem é emitida se uma janela de tempo especificada for ultrapassada durante determinados testes.

